

PF710韌體更新步驟：

- 1、將解壓縮後的**FWPF710.bin**檔案存到USB隨身碟或 SD/SDHC/MMC/MS/CF 任何一種記憶卡。
- 2、將存有韌體的USB隨身碟或記憶卡插入PF710相對應的插槽中。
- 3、在設定功能內選擇韌體更新選項，按下確認鍵開始進行韌體更新步驟， PF710 會自動找尋新的韌體檔案。
- 4、當PF710發現新版的韌體，會顯示出一個” Yes / No” 的視窗。使用向左鍵或向右鍵選擇” Yes” ，並按下本機上的確認鍵或遙控器上 OK圖示來執行韌體更新。如果不想更新韌體，則選擇” No” 回到設定選單。
- 5、更新成功後PF710會自動重新開機，此時即完成韌體更新程序。